



Instrukcja obsługi

STACJI DEZYNFEKUJĄCEJ AT-E01



PRZYGOTOWANIE STACJI DO PRACY

1. Otworzyć drzwiczki rewizyjne.
2. Odkręcić korek pojemnika na płyn dezynfekujący.
3. Uzupetnić płyn dezynfekujący i zakręcić korek pojemnika.
4. Ustawić wąż doprowadzający płyn dezynfekujący tak, aby jego koniec zakończony ssakiem, dotykał do dna pojemnika. 
5. Sprawdzić, czy połączenia elektryczne są należycie zabezpieczone.
6. Podłączyć wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu  oraz zasilacz do sieci.
7. Kilukrotnie nacisnąć (dotknąć) miejsce oznaczone naklejką „NAPEŁNIJ UKŁAD”, w celu odpowietrzenia i napełnienia układu płynem dezynfekującym.
8. Sprawdzić prawidłowe działanie urządzenia, poprzez próbną dezynfekcję dłoni.
9. W celu zwiększenia ilości dozowanego płynu, należy nacisnąć (dotknąć) miejsce oznaczone naklejką „WIĘCEJ PŁYNU”.
10. W celu zmniejszenia ilości dozowanego płynu, należy nacisnąć (dotknąć) miejsce oznaczone naklejką „MNIEJ PŁYNU”.

DEZYNFEKCJA DŁONI

Podawanie płynu dezynfekującego przebiega bezdotykowo, po wsunięciu dłoni pod fotokomórkę. Praca urządzenia sygnalizowana jest kolorami:

podświetlenie na niebiesko – urządzenie jest włączone oraz gotowe do użycia;

podświetlenie na zielono – dozowanie płynu dezynfekującego.

UWAGA!

Jeżeli urządzenie nie dozuje płynu, należy sprawdzić ilość płynu w pojemniku i uzupełnić go powyżej poziomu ssaka. Jeżeli urządzenie nadal nie dozuje płynu, należy odpowietrzyć układ, poprzez kilukrotne naciśnięcie (dotknięcie) miejsca oznaczonego naklejką „NAPEŁNIJ UKŁAD”.

