


# Instrukcja obsługi

## STACJI DEZYNFEKUJĄCEJ AT-M01



### PRZYGOTOWANIE STACJI DO PRACY

1. Otworzyć drzwiczki rewizyjne.
2. Odkręcić korek pojemnika na płyn dezynfekujący.
3. Uzupelnnić płyn dezynfekujący i zakręcić korek pojemnika.
4. Ustawić wąż doprowadzający płyn dezynfekujący tak, aby jego koniec zakończony ssakiem, dotykał do dna pojemnika. 
5. Podnieść przycisk nożny, znajdujący się w dolnej części urządzenia (*fol. 1*).
6. Kilukrotnie nacisnąć dłońią pompkę, znajdującą się w głębi podstawy dozownika, w celu napełnienia się układu płynem dezynfekującym (*fol. 2*).
7. Opuścić przycisk nożny do pozycji roboczej (*fol. 3*).
8. Dozownik jest gotowy do pracy. Dozowanie płynu następuje poprzez naciśnięcie nogą pedału.



*fol. 1*



*fol. 2*



*fol. 3*

